Click Here

User Manuals, Guides and Specifications for your Bontrager RIDEtime Bicycle Accessories. Database contains 1 Bontrager RIDEtime Manuals (available for free online viewing or downloading in PDF): Manual . To set up your Bontrager Ridetime Bike Computer, begin by securely mounting it on your bike's handlebar. Then, turn on the device by pressing the power button. Follow the on-screen prompts to select your language, set the time, and input your wheel size for accurate speed and distance measurements. Parts list 2 1 5 6 7 9 1. Computer 2. Battery cover 3. 31.8mm handlebar shim 4. Out front mount 5. CR2032 battery 6. Speed sensor 7. Mounting shim 8. Speed magnet (wheel) 9. Zip ties Tools needed for assembly: 2.5mm Hex wrench, pliers, scissors. Teileliste 1. Computer 2. Batterieabdeckung 3. Passstück für Lenker mit 31,8 mm Durchmesser 4. Computerhalterung 5. CR2032-Batterie 6. Geschwindigkeitssensor 7. Sensorhalterung 8. Magnet zur Geschwindigkeitserfassung (am Rad) 9. Kabelbinder Für die Montage erforderliches Werkzeug: 2,5 mm Innensechskantschlüssel, Zange, Schere. Liste des pièces 1. Compteur 2. Cache de la pile 3. Cale pour cintre de 31,8 mm 4. Fixation avancée 5. Pile CR2032 6. Capteur de vitesse 7. Cale de fixation 8. Aimant de vitesse (roue) 9. Colliers serre-câble Outils nécessaires pour l'assemblage : Clé Allen 2,5 mm, pince, ciseaux. Lista de piezas 1. Ciclocomputador 2. Tapa de la pila 3. Adaptador para manillar de 31,8 mmw 4. Soporte delantero 5. Pila CR2032 6. Sensor de velocidad 7. Adaptador del soporte 8. Imán de velocidad (rueda) 9. Bridas Herramientas necesarias para el montaje: llave Allen de 2,5 mm, alicates, tijeras. Battery Installation Einsetzen der Batterie Installation de la batterie Instalación de la batería • 1 Mount computer Computer montieren Installation du compteur Instalación del ciclocomputador • 1 NOTE: Remove rubber cover over the mounting clamp bolt. HINWEIS: Gummiabdeckung über der Klemmschraube entfernen. REMARQUE : Retirer le cache en caoutchouc situé sur le boulon de la bride de fixation. NOTA: Quita el protector de goma del tornillo de la abrazadera del soporte. 31.8mm handlebar mounting Use 2.5mm hex wrench. 0.8 N-m (7 in-lb) recommended torque. NOTE: The mount can be reversed to position computer over the stem. Mount not to be used with phones. Montage an Lenker mit 31,8 mm Durchmesser 2,5 mm Innensechskantschlüssel verwenden. 0,8 Nm Drehmoment empfohlen. HINWEIS: Die Halterung kann zur Montage des Computers über dem Vorbau umgedreht werden. Die Halterung darf nicht mit einem Telefon verwendet werden. Fixation sur cintre de 31,8 mm Utilisez une clé Allen de 2,5 mm. Couple de serrage recommandé de 0,8 N-m. REMARQUE : la fixation peut être inversée pour placer le compteur au-dessus de la potence. La fixation n'est pas compatible avec les téléphones. Instalación del manillar de 31,8 mm Utiliza una llave allen de 2,5 mm. Par de apriete recomendado 0,8 N-m. NOTA: El soporte se puede invertir para colocar el ciclocomputador por encima de la potencia. El soporte no debe utilizarse para el móvil. For 35mm handlebar mounting remove the shim. Zur Montage der Halterung an einem Lenker mit 35 mm Durchmesser muss das Passstück entfernt werden. Pour une installation sur un cintre de 35 mm, retirez la cale. Si vas a instalarlo en un manillar de 35 mm retira el adaptador. • 3 Mount speed sensor Geschwindigkeitssensor montieren Monter le capteur de vitesse Instalación del sensor de velocidad • 1 • 1 Max. 70cm Understanding the instructions Erklärung der Anleitung Compréhension des instructions Interpretación de las instrucciones Button location Quick press Multi press Front Rear The letters indicate the order in which to push the buttons. Die Buchstaben zeigen die Reihenfolge an, in der die Tasten gedrückt werden müssen. Les lettres indiquent l'ordre à suivre pour appuyer sur les boutons. Las letras indican el orden en que hay que pulsar los botones. More than one arrow means you should push the button until you see the value you want. Mehr als ein Pfeil bedeutet, dass die Taste mehrmals gedrückt werden muss, bis der gewünschte Wert erscheint. Une flèche multiple (2 traits ajoutés en-dessous de la flèche simple) indique que vous devez appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Más de una flecha significa que hay que pulsar el botón hasta encontrar el valor deseado. Press and hold until next digit flashes to switch to next digit or field. Um zur nächsten Zahl oder zum nächsten Feld zu springen, die Taste so lange gedrückt halten, bis die nächste Zahl blinkt. Pour passer au chiffre ou au champ suivant, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le chiffre suivant clignote. Mantener el botón pulsado hasta que el siguiente dígito parpadee para pasar al siguiente dígito o campo. 3 4 8 • 2 • 2 • 4 • 2 NOTE: Zip ties should be trimmed in the illustration after installation. HINWEIS: Kabelbinder sollten, wie in der Abbildung zu sehen, nach der Installation gekürzt werden. REMARQUE : Les colliers serre-câble doivent être coupés après montage (cf. illustration) NOTA: Después de la instalación, corta las bridas como en la imagen. 3–5mm Long press (2 seconds) Safety When riding your bicycle, do not stare at the computer for a long time. If you do not watch the road, you could hit an obstacle, which might cause you to lose control and fall. Sicherheit Schauen Sie während der Fahrt nicht zu lange auf den Computer. Wenn Sie nicht auf die Straße achten, könnten Sie gegen ein Hindernis fahren und dadurch die Kontrolle verlieren und stürzen. Sécurité Lorsque vous roulez à vélo, ne regardez pas fixement votre compteur pendant une longue durée. Si vous ne regardez pas le chemin ou la route devant vous, vous pourriez heurter un obstacle, perdre le contrôle du vélo et tomber. Seguridad Cuando estés montando en bicicleta, evita mirar el ciclocomputador más de lo necesario, ya que si no estás atento a la carretera, podrías chocar contra un obstáculo, perder el control y caerte. NOTE: Sensor uses A23 12V battery. HINWEIS: Sensor nutzt eine A23 12-V-Batterie. REMARQUE : Le capteur fonctionne avec une pile 23A 12V. NOTA: El sensor utiliza una batería A23 de 12V. Selection note Hinweis zur Auswahl Note sur la sélection Nota sobre el valor seleccionado Indicates speed sensor is connected. Zeigt an, dass der Geschwindigkeitssensor verbunden ist. Indique que le capteur de vitesse connecté. Indica que el sensor de velocidad está conectado. • 3 • 3 Battery life indicator. Anzeige der Batterielebensdauer. Voyant batterie Indicador de carga de la batería. Grey color represents flashing characters that show selected value. Die graue Farbe weist auf blinkende Zeichen auf dem Computer hin, die ausgewählte Werte darstellen. Le gris représente les caractères clignotants de la valeur sélectionnée. El color gris representa los caracteres parpadeantes que muestran el valor seleccionado. SafetyWhen riding your bicycle, do not stare at the computer for a long time. If you do not watch the road, you could hit an obstacle, which might cause you to lose control and fall.SicherheitSchauen Sie während der Fahrt nicht zu lange auf den Computer. Wenn Sie nicht auf die Straße achten, könnten Sie gegen ein Hindernis fahren und dadurch die Kontrolle verlieren und stürzen.SécuritéLorsque vous roulez à vélo, ne regardez pas fixement votre compteur pendant une longue durée. Si vous ne regardez pas le chemin ou la route devant vous, vous pourriez heurter un obstacle, perdre le contrôle du vélo et tomber.SeguridadCuando estés montando en bicicleta, evita mirar el ciclocomputador más de lo necesario, ya que si no estás atento a la carretera, podrías chocar contra un obstáculo, perder el control y caerte.Parts list1. Computer 2. Battery cover 3. 31.8mm handlebar shim 4. Out front mount 5. CR2032 battery 6. Speed sensor 7. Mounting shim 8. Speed magnet (wheel) 9. Zip tiesTools needed for assembly: 2.5mm Hex wrench, pliers, scissors.Teileliste1. Computer 2. Batterieabdeckung 3. Passstück für Lenker mit 31,8mm Durchmesser 4. Computerhalterung 5. CR2032-Batterie 6. Geschwindigkeitssensor 7. Sensorhalterung 8. Magnet zur Geschwindigkeitserfassung (am Rad) 9. KabelbinderFür die Montage erforderliches Werkzeug: 2,5mm Innensechskantschlüssel, Zange, Schere.Liste des pièces1. Compteur 2. Cache de la pile 3. Cale pour cintre de 31,8 mm 4. Fixation avancée 5. Pile CR2032 6. Capteur de vitesse 7. Cale de fixation 8. Aimant de vitesse (roue) 9. Colliers serre-câbleOutils nécessaires pour l'assemblage: Clé Allen 2,5mm, pince, ciseaux.Lista de piezas1. Ciclocomputador 2. Tapa de la pila 3. Adaptador para manillar de 31,8 mmw 4. Soporte delantero 5. Pila CR2032 6. Sensor de velocidad 7. Adaptador del soporte 8. Imán de velocidad (rueda) 9. Bridas Herramientas necesarias para el montaje: llave Allen de 2,5 mm, alicates, tijeras.1253 48976RIDEtimeBT19_RIDEtime_V2 PN566367About this ManualThis is the manual for the RIDEtime Computer. Check for updates at bontrager.com.Informationen zu diesem HandbuchDies ist die Bedienungsanleitung für den RIDEtimeComputer. Auf www.bontrager.com kannst du prüfen, ob eine neuere Version der Bedienungsanleitung vorliegt.À propos de ce manuelÎl s'agit du manuel de votre compteur RIDEtime. Pour d'éventuelles mises à jour du manuel, consultez le site bontrager.comSobre este manualEste es el manual del ciclocomputador RIDEtime. Ver actualizaciones en bontrager.com.Battery InstallationEinsetzen der BatterieInstallation de la batterieInstalación de la bateríaMount computerComputer montierenInstallation du compteurInstalación del ciclocomputadorFor 35mm handlebar mounting remove the shim.Zur Montage der Halterung an einem Lenker mit 35mm Durchmesser muss das Passstück entfernt werden.Pour une installation sur un cintre de 35mm, retirez la cale.Si vas a instalarlo en un manillar de 35 mm retira el adaptador.31.8mm handlebar mountingUse 2.5mm hex wrench.0.8 N-m (7 in-lb) recommended torque.NOTE: The mount can be reversed to position computer over the stem. Mount not to be used with phones.Montage an Lenker mit 31,8mm Durchmesser2,5mm Innensechskantschlüssel verwenden.0,8Nm Drehmoment empfohlen.HINWEIS: Die Halterung kann zur Montage des Computers über dem Vorbau umgedreht werden. Die Halterung darf nicht mit einem Telefon verwendet werden.Fixation sur cintre de 31,8mmUtilisez une clé Allen de 2,5mm.Couple de serrage recommandé de 0,8 N-m.REMARQUE: la fixation peut être inversée pour placer le compteur au-dessus de la potence. La fixation n'est pas compatible avec les téléphones.Instalación del manillar de 31,8 mmUtiliza una llave allen de 2,5 mm.Par de apriete recomendado 0,8 N-m.NOTA: El soporte se puede invertir para colocar el ciclocomputador por encima de la potencia. El soporte no debe utilizarse para el móvil.•3•1•2•3•4•1•2Mount speed sensorGeschwindigkeitssensor montierenMonter le capteur de vitesseInstalación del sensor de velocidadNOTE: Sensor uses A23 12V battery.HINWEIS: Sensor nutzt eine A23 12-V-Batterie.REMARQUE: Le capteur fonctionne avec une pile 23A 12V.NOTA: El sensor utiliza una batería A23 de 12V.•1•2•3•1Understanding the instructionsErklärung der AnleitungCompréhension des instructionsInterpretación de las instruccionesGrey color represents ashing characters that show selected value.Die graue Farbe weist auf blinkende Zeichen auf dem Computer hin, die ausgewählte Werte darstellen.Le gris représente les caractères clignotants de la valeur sélectionnée.El color gris representa los caracteres parpadeantes que muestran el valor seleccionado.Selection noteHinweis zur AuswahlNote sur la sélectionNota sobre el valor seleccionadoButton location Quick press Multi press Long press (2 seconds)FrontRearThe letters indicate the order in which to push the buttons.Die Buchstaben zeigen die Reihenfolge an, in der die Tasten gedrückt werden müssen.Les lettres indiquent l'ordre à suivre pour appuyer sur les boutons.Las letras indican el orden en que hay que pulsar los botones.More than one arrow means you should push the button until you see the value you want.Mehr als ein Pfeil bedeutet, dass die Taste mehrmals gedrückt werden muss, bis der gewünschte Wert erscheint.Une flèche multiple (2 traits ajoutés en-dessous de la flèche simple) indique que vous devez appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse.Más de una flecha significa que hay que pulsar el botón hasta encontrar el valor deseado.Press and hold until next digit ashes to switch to next digit or eld.Um zur nächsten Zahl oder zum nächsten Feld zu springen, die Taste so lange gedrückt halten, bis die nächste Zahl blinkt.Pour passer au chiffre ou au champ suivant, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le chiffre suivant clignote.Mantener el botón pulsado hasta que el siguiente dígito parpadee para pasar al siguiente dígito o campo.NOTE: Zip ties should be trimmed in the illustration after installation.HINWEIS: Kabelbinder sollten, wie in der Abbildung zu sehen, nach der Installation gekürzt werden.REMARQUE: Les colliers serre-câble doivent être coupés après montage (cf. illustration)NOTA: Después de la instalación, corta las bridas como en la imagen.×Battery life indicator.Anzeige der Batterielebensdauer.Voyant batterieIndicador de carga de la batería.Indicates speed sensor is connected.Zeigt an, dass der Geschwindigkeitssensor verbunden ist.Indique que le capteur de vitesse connecté.Indica que el sensor de velocidad está conectado.NOTE: Remove rubber cover over the mounting clamp bolt.HINWEIS: Gummiabdeckung über der Klemmschraube entfernen.REMARQUE: Retirer le cache en caoutchouc situé sur le boulon de la bride de fixation.NOTA: Quita el protector de goma del tornillo de la abrazadera del soporte.3–5mmMax.70cmPage 2Front button is used to scroll to desired setting.Vorderseitige Taste wird zum Scrollen zur gewünschten Einstellung verwendet.Le bouton avant est utilisé pour faire défiler jusqu'à la valeur désirée.El botón delantero se utiliza para desplazarse al elemento de configuración deseado.Rear button is used to confirm settings.Mit der rückseitigen Taste werden die Einstellungen bestätigt.Le bouton arrière est utilisé pour confirmer les paramètres.El botón trasero se utiliza para confirmar la configuración.Road 1 700:23* 2124 2 700:25 2136 3 700:28 2164 4 700:32 2190 5 700:35 2209 6 700:38 2227 7 700:40 2240 8 700:42 2253 9 700:45 227110 Custom 0001-2999*DefaultCity 1 700:28* 2164 2 700:32 2190 3 700:35 2209 4 700:38 2227 5 700:40 2240 6 700:42 2253 7 700:45 2271 8 26:2.0 2117 9 26:2.2 214810 Custom 0001-2999Mountain 1 29:2.2* 2340 2 29:2.3 (2.35) 2359 3 29:3.0 2413 4 27.5:2.2 2221 5 27.5:2.4 2253 6 27.5:2.8 2309 7 27.5:3.8 2400 8 27.5:4.5 2485 9 26:2.0 211710 26:2.2 214811 26:3.8 232212 26:4.7 240313 Custom 0001-2999Wheel sizesLaufradgrößenDiamètres de rougeTamaños de ruedaCUSTOMPERSONALISIERENCUSTOMPERSONALIZAR11 SCAN ALL (default)OFFCUSTOMSCAN ALLE (voreingestellt)AUSPERSONALISIERENSCAN TOUT (par défaut)OFFPERSONNALISERSCANTODOS (por defecto)DESACTIVADOPERSONALIZAR12Setup modeEinrichtungsmodusMode réglageModo de configuraciónACSee "Wheel sizes" chart.Für Laufradgrößen, siehe unten stehende Tabelle.Cf. tableau «Diamètres de roue».Ver tabla de "Tamaños de rueda".9*Custom wheel size is the exact circumference of wheel in mm.BENUTZERDEFINIERTE LAUFRADGRÖSSE*Die benutzerdefinierte Laufradgröße ist der genaue Umfang des Laufrads in Millimeter.CUSTOM*Le diamètre de roue personnalisé est la circonférence exacte de la roue en mm.PERSONALIZADA*El tamaño de la rueda es la circunferencia exacta de la rueda en mm.123...CUSTOMAdditionalClear ride data: ZusatzfunktionenFahrdaten löschen: Fonctions supplémentairesEffacer les données de la sortie: Funciones adicionalesBorrar datos del recorrido: Low batteryNiedriger LadezustandIndicateur de chargeBatería bajaLOW BATT indicates less than 10% of battery life remaining.SCHWACHE BATT zeigt eine Batterieladung von weniger als 10% an.BATT FAIBLE indique que l'autonomie de la pile est inférieure à 10%.LOW BATT indica que queda menos del 10% de la batería.If wrench is on, the Clear service notication screen is displayed after the clear data screen.Wenn der Schraubenschlüssel zu sehen ist, wird der Bildschirm zum Löschen der Service-Erinnerung nach dem Bildschirm zum Löschen der Daten angezeigt.Si l'icône est affichée, l'écran EFF. RAPPEL ENTR. apparaît après l'écran EFF DONN.Si el icono de la llave inglesa está activado, la pantalla para eliminar la alerta de la revisión aparecerá a continuación de la pantalla de eliminar datos.Clear service reminderWhen the wrench icon reminder is visible, service is recommended.The service reminder wrench icon will appear every 300 miles for road bikes and every 200 miles for city and mountain bikes indicating service and inspection of your equipment is highly suggested. For a complete list of your bike's recommended service at specic levels, please visit www.trekbikes.com/service.Service-Erinnerung löschenWenn der Schraubenschlüssel auf dem Display erscheint, wird ein Service des Bikes empfohlen.Die Service-Erinnerung erscheint für Rennräder alle 480Kilometer und für Mountainbikes und Citybikes alle 320Kilometer. Sie bedeutet dass der Service und die Inspektion deines Fahrrads dringend empfohlen wird. Eine komplette Liste mit empfohlenen Service-Maßnahmen für dein Fahrrad findest du auf www.trekbikes.com/service.Effacer le rappel d'entretienUne icône en forme de clé qui s'affiche signifie qu'un entretien est recommandé.L'icône de rappel d'entretien apparaît tous les 482km pour les vélos de route et tous les 322km pour les vélos de ville et les VTT et signifie que l'entretien et la vérification de votre vélo sont vivement recommandés. Pour obtenir la liste complète des entretiens recommandés pour votre vélo à différents niveaux, rendez-vous sur www.trekbikes.com/service.Borrar alerta de revisiónCuando se muestra el icono de la llave inglesa, se recomienda pasar una revisión.El icono de la llave inglesa aparecerá cada 300 millas para las bicicletas de carretera y cada 200 millas para las bicicletas de ciudad y de montaña, y avisa de que se recomienda hacer una revisión y mantenimiento de la bicicleta. Para ver una lista completa de los servicios de mantenimiento recomendados por niveles específicos, entra en www.trekbikes.com/service.Conrms entry and goes to ride mode.Bestätigt die Eingabe und wechselt zum Fahrmodus.Confirme la saisie et passe au mode sortie. Confirma el acceso y ve al modo de pedaleo.5 secondsNOYESYESNONOTES:THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE GUARANTEE OF THIS DEVICE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE DEVICE.NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:-- Reorient or relocate the receiving antenna.-- Increase the separation between the equipment and receiver.-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.-- Consult the dealer or experienced radio / TV technician for help.FCC ID: O4GSP10506-TMADE IN CHINAThis device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.OFF1 Hr3 Hr6 Hr9 Hr...10NOTE: When auto clear is set, the number represents the amount of inactive time before last ride's data is cleared.HINWEIS: Wenn die automatische Rückstellfunktion aktiviert ist, gibt die Zahl die inaktive Zeit an, bevor die Daten der letzten Fahrt gelöscht werden.REMARQUE: quand l'effacement auto est configuré, le chiffre représente le nombre d'heures d'inactivité avant que les données de la dernière sortie du cycliste soient supprimées.NOTA: En la función de borrado automático, el número representa el tiempo de inactividad que debe transcurrir antes de eliminar los datos del último recorrido.Press and hold until number ashes to switch between hours and minutes.Um zwischen Stunden und Minuten umzuschalten, die Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Zahl blinkt.Pour passer des heures aux minutes, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le chiffre clignote.Mantener pulsado hasta que el número parpadee para pasar de la hora a los minutos.123...4EngDeuFraEsp1RoadMtbCity224 Hr12 Hr3MiKm5LbKg7123...8123...6Ride modeWake the computer: push any button or spin the wheel. The computer turns on as soon as you start your ride.FahrmodusUm den Computer aufzuwecken, eine beliebige Taste drücken oder das Rad drehen. Der Computer schaltet sich ein, sobald losgefahren wird.Mode SORTIEActiver le compteur: appuyer sur n'importe quel bouton ou faire tourner la roue. Le compteur s'allume dès que vous commencez à rouler.Modo de pedaleoActivar el ciclocomputador: pulsa cualquier botón o gira la rueda. El ciclocomputador se encenderá en el momento en que empieces a pedalear.TIMERTimerMinutrTemporizadorDISTANCEDistanzDistanceDistanciaAVG MAX (speed)Avg Max (Geschwindigkeit)Moy Max (vitesse)Media Max (velocidad)CALORIESKalorienCaloriesCaloríasODOMETERGesamtkilometerOdometreOdómetroCLOCKUhrHorlRelojSCANScanScanScanAC buttonAC-TasteBouton ACBotón ACWarrantyThe Bontrager RIDEtime Computer is covered by a warranty. For details, visit www.bontrager.comGarantieDer Bontrager RIDEtime Computer ist durch eine Garantie abgedeckt. Details darüber findest du auf www.bontrager.comGarantieLe compteur Bontrager RIDEtime est couvert par une garantie. Pour plus de détails, visitez www.bontrager.comGarantíaEl ciclocomputador Bontrager RIDEtime está cubierto por una garantía. Para más información, entra en www.bontrager.com:YESNOYESNOYESNOYESNOYESNOYESNOIndicates connected to speed sensorZeigt an, dass der Geschwindigkeitssensor verbunden istIndique que le compteur est connecté au capteurIndica que está conectado al sensor de velocidadRear ButtonPress rear button to enter set up anytime.Conrms selection and advances to next step.A 5 second long press exits set up at any time.Rückseitige TasteRückseitige Taste betätigen, um Einrichtungsmodus aufzurufen.Die rückseitige Taste bestätigt eine Auswahl und wechselt zum nächsten Schritt.Zum Verlassen des Einrichtungsmodus die rückseitige Taste 5Sekunden lang gedrückt halten.Bouton ArrièrePresser sur le bouton arrière pour passer en mode configuration à tout moment.Confirmez la sélection et passez à l'étape suivante.Une pression de 5 secondes permet de quitter le mode de configuration.Botón traseroPulsar el botón trasero para introducir la configuración en cualquier momento.Confirma la selección y avanza hasta el siguiente paso.Si pulsas durante 5 segundos podrás salir de la configuración.AC (all clear) button AC button will reset to factory default setting.AC-Taste (All Clear) Die AC-Taste setzt den Computer auf die Werkseinstellungen zurück.Bouton AC (remise à zéro) Le bouton AC rétablit la configuration d'usine.Botón AC (borrar todo)El botón AC permite resetear la configuración con los datos de fábrica. Click on an alphabet below to see the full list of models starting with that letter: 2 4 5 A B C D F G I L N R S T W 438482 438818 502865 503062 Aerobar CRANKSET DUOTRAP S Flare R City LTD MIRRYCLE About this productIMPORTANT: To use the RIDEtime Elite computer, you must have an ANT+ compatible speed, cadence, or power sensor mounted on your bicycle. Compatible sensors:• Bontrager Duo Trap – PN 508126• Bontrager Duo Trap S – PN 437960• Bontrager Interchange Combo – PN 438482• Bontrager ANT+/BLE Softstrap Heart Rate Belt Kit – PN 519606• Other ANT+ compatible sensorTo set up any other sensor, please refer to the manual that came with your sensor.When riding your bicycle, do not stare at the computer for a long time. If you do not watch the road, you could hit an obstacle which might cause you to lose control, fall, and cause injury.WARNINGBontrager RIDEtime Elite Computer plus Duo Trap S Sensorwww.bontrager.comPN 580968Parts listRIDEtime Elite Computer1 25364Install batteryInstall computer mount1. Shim use: Determine the diameter of your handlebar. • Use the thin shim with a 31.8mm handlebar. • Use the thick shim with a 25.4 or 26.0mm handlebar. • Use no shims with a 35mm handlebar.• Use both shims with a 22.2mm handlebar.2. Remove the rubber cover over the mounting clamp bolt.3. Use a 2.5mm hex wrench to torque the bolt to 0.8 N-m (7 in-lb).4. Replace the rubber cover over the clamp bolt.NOTE: The mount is not to be used with a cell phone.Mount computerUnderstanding the instructionsButton locationQuick pressMulti pressLong press (2 seconds)FrontRear•1•2•2•1Duo Trap S 1. Gasket (alloy bikes) 2. Sensor with grommet and 2mm spacer installed (carbon bikes) 3. 8mm bike mounting screw 4. Speed magnet (wheel) 5. CR2032 battery 6. Cadence band shim 7. Large cadence band (crank) (26mm) W519998 8. Small cadence band with magnet (crank) (9mm) W519999 9. Xsmall cadence band with magnet (crank) (4mm) W53415410. Plug (large cadence band)1810723 4965Install batteryInstall Duo Trap S sensor (alloy bikes)1. Remove the Duo Trap S cover from the chainstay.2. Remove the grommet from the sensor.3. Install the gasket onto the sensor with the notch facing forward as shown.4. Install the sensor and gasket into the chainstay.5. Hold the sensor into place and install the 8mm screw.6. Use a 2.5mm hex tool to tighten the sensor.Install Duo Trap S sensor (carbon bikes)1. Remove the Duo Trap S cover from the chainstay.2. Remove the grommet from the sensor.3. Fully insert the grommet into the chainstay. Make sure the grommet is flush with the chainstay.4. Install the sensor into the grommet in the chainstay. HINT: Hold the grommet in place with one hand and insert the sensor with the other hand as shown.5. Hold the sensor in place and use a 2.5mm hex to install and tighten the 8mm screw.NOTE: Make sure the 2mm spacer is installed in the grommet before you tighten the screw.Mount speed magnet1. Tighten the speed magnet on a spoke2. Align the speed magnet with the marking on the sensor. 3. If necessary, rotate the magnet 90˚ or 180˚ to achieve sensor clearance.4. Rotate the wheel and look for a red LED in the sensor to verify the magnet and sensor are in alignment.NOTE: The LED will illuminate for the first 10 revolutions only.Install small cadence magnet1. Remove the non driveside pedal and install the small cadence magnet on the crank arm with the thick side nearest to the chainstay.2. Align the magnet with the sensor.• Alloy bikes: Align the magnet with the line on the sensor.• Carbon bikes: Place the magnet 135mm or 145mm from the center of the bottom bracket to the center of the magnet3. Rotate the crank backwards. Look for the green LED on the cadence sensor to verify the magnet is correctly aligned. NOTE: The LED will illuminate for the first 10 revolutions only.4. Optional: If the magnet is aligned but the LED does not illuminate, place a cadence band shim underneath the appropriate magnet.5. If the small band does not fit between the crank and the chainstay, use the XS (4mm) cadence band provided.Install large cadence magnet1. Remove the plastic cap from inside the small cadence band.2. Remove the magnet from inside the small cadence band.3. Insert the magnet fully inside the large cadence band so it is flush against the inside of the cavity.4. Insert the plastic plug into the cavity of the large cadence band to hold the magnet in place.5. Follow the steps in the Small cadence magnet installation to complete this installation.•2•1•1•3•2•4•5m2.5N•6•1ab•3•2•4•4a •4b •52.5Nm•290˚ 180˚•a•b•c•1•2145mm 135mm•3•4•1•1•2•3•4•5 Selection note: Grey color represents flashing characters that show selected value.Shows number of digits to be set.Screen icon DescriptionSpeed sensor is connected. Flashing if searching for sensor.Cadence sensor is connected. Flashing if searching.Heart rate monitor is connected. Flashing if searching.Power meter is connected. Flashing if searching.A service interval has been reached. Flashing is a prompt to clear.Transmitter signal when connected to compatible lights. Flashing if searching.Battery life is sufficient. Replacement when only 1/3 indicated.WBPMRPMKPHMPHEnter and exit setup modesFront buttonRear buttonACAC buttonRoad Mountain CitySize Code Size Code Size Code700:23* 2124 29:2.2* 2340 700:28* 2164700:25 2136 29:2.3 (2.35) 2359 700:32 2190700:28 2164 29:3.0 2413 700:35 2209700:32 2190 27.5:2.2 2221 700:38 2227700:35 2209 27.5:2.4 2253 700:40 2240700:38 2227 27.5:2.8 2309 700:42 2253700:40 2240 27.5:3.8 2400 700:45 2271700:42 2253 27.5:4.5 2485 26:2.0 2117700:45 2271 26:2.0 2117 26:2.2 2148Custom 001-2999 26:2.2 2148 Custom 01-2999 26:3.8 2322 26:4.7 2403Custom 01-2999*Default The letters indicate the order in which to push the buttons. More than one arrow means you should push the button until you see the value you want. Press and hold until next digit flashes to switch to next digit or field.1. Computer2. Battery cover3. 31.8mm handlebar shim4. Out front mount5. CR2032 battery6. 22.2, 25.4 & 26.0mm handlebar shimRear button• Press the rear button once to enter Primary setup.• Press and hold the rear button 5 seconds to enter Pairing and Advanced setup.• Press the rear button for 5 seconds to exit either setup mode.• In Ride mode you can press the rear button for 5 seconds to return you to the beginning of the Primary setup without changing any previously entered settings.NOTE: Do not use the rear button while riding. It will restart setup mode.Primary setupCUSTOMWBPMRPMKPHMPH11WBPMRPMKPHMPH9Press and hold until number flashes to switch between hours and minutes.WBPMRPMKPHMPH123...4WBPMRPMKPHMPHEngDeuFraEsp1WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHRoadMtbCity210WBPMRPMKPHMPH24 Hr12 Hr3WBPMRPMKPHMPHMiKm5WBPMRPMKPHMPHLbKg7WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPH123...123...8WBPMRPMKPHMPH123...123...6:NOTE: Custom wheel size is the circumference of the wheel in mm. See Wheel size chart.AC button• Press the AC button for a 'hard reset' to return the computer to the factory default settings.Front button• Press the front button to scroll through the screens to find your desired setting.Page 2Measure your wheel size1. With the valve stem of the wheel directly over the floor, mark the floor at the valve stem.2. Roll the bike forward one revolution of the wheel so that the valve stem is again directly over the floor.3. Mark the new location of the valve stem.4. Measure the distance between the marks. Measurements in mm are required.13WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPH OFF 1 Hr 3 Hr 6 Hr...24 Hr12NOTE: If you have no paired sensors, you'll be taken to Pairing and Advanced setup upon completion of Primary setup.NOTE: When Auto Clear is set, the number represents the amount of inactive time before the last ride's data is cleared.Pairing and Advanced setupPairing NOTES:1. If you select ALL, the computer will look to pair all nearby devices. If you want to look for a specific type of sensor (speed, cadence, heart rate, or power) then select that choice.2. If you want to pair more than one sensor but not all, pair one sensor at a time. Repeat the procedure for each sensor.3. To exit and advance to the Pair lights step, press the rear button.2WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHALL Speed Cadence Heart Power 1Power meter calibration (If power meter sensor is not paired, computer will advance to step 5.)Follow the power meter guidelines to calibrate your power meter for the most accurate reading.NOTE: Symbols flash during search and become steady once found. You can exit pairing, and advance to the next step once the desired symbols stop flashing. Otherwise the system will advance in 30 seconds.WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPH1238040277...WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPH3NOTE: These are paired sensor ID's.WBPMRPMKPHMPHORWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPH4RetryPair lightsYesNoWBPMRPMKPHMPH5YesNoWBPMRPMKPHMPH6NOTES: If Auto Lights is enabled (YES):1. The computer will turn your paired light(s) on when speed is detected above 3 mph. 2. The lights will remain on until speed drops below 1 mph for longer than 3 minutes. 3. The computer will not override:• Manual input to the lights. • Input from a light pairing with another computer or a remote control.If Auto Lights is disabled (NO):4. The paired light(s) will remain stored as saved connections. 5. The computer does not try to form a connection with the lights.There are three occurrences when a command is sent to the lights to change their settings:• Turn ON when speed above 3 mph is detected.• Turn OFF when speed below 1 mph is detected for longer than 3 minutes.• Change mode when Night mode state is changed.Light settingNOTES:1. The computer should turn the lights ON to the appropriate mode based on whether Night Mode is enabled or disabled.2. See light mode table in Night mode section.3. In ride mode, if the battery level of a connected light reaches critically low, the transmitter icon will flash and the display will flash LOW BATTERY LIGHTS (low batt! in the middle display and LIGHTS in the lower display).Low battery detectionIn ride mode, if the battery level reaches critically low:• The transmitter icon will flash continuously and the display will show LOW BATTERY LIGHTS for 2.5 seconds.• The LOW BATTERY LIGHTS message will be repeated every 30 seconds.DisplayNOTES: • These screens will be displayed only if Dual View was selected (YES) in step 9. • If NO is selected in any of the display screens in step 8, that metric will not be available in the Scan display.WBPMRPMKPHMPHYesNoWBPMRPMKPHMPHYesNoWBPMRPMKPHMPHYesNoWBPMRPMKPHMPHYesNoWBPMRPMKPHMPHYesNoYesNoWBPMRPMKPHMPH8WBPMRPMKPHMPH7Speed Cadence Heart PowerWBPMRPMKPHMPHYesNoWBPMRPMKPHMPHYesNoWBPMRPMKPHMPHYesNoWBPMRPMKPHMPHYesNo9WBPMRPMKPHMPHSpeedCadenceHeart PowerSpeedCadenceHeart PowerWBPMRPMKPHMPHRide modeTo wake the computer: Push any button or spin the wheel. The default Ride mode is shown with all sensors connected, and Speed is selected as the primary metric.Sensors that are not connected or that are disabled will not be displayed and will be skipped.The computer will turn off after 10 minutes of inactivity.NOTE: If you do not have a speed sensor, the timer will still run if you have a cadence sensor or power meter.To reset the timer, hold down the front button for 5 seconds from any Ride mode screen.Night modeWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHDistance Dual View (only if Dual View is on)Avg Max (speed)WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHCadence Avg Max (cadence)Heart RateWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHAvg Max (heart rate)Power Avg Max (power)WBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHCalories Odometer ClockWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHWBPMRPMKPHMPHScan (if enabled)If the wrench icon is displayed, advance to this screen, otherwise return to Ride mode.Back to Ride modeYesNoNoYesPress the front button for 5 seconds to prompt the clear data question.OnOffWBPMRPMKPHMPHTrek Bicycle CorporationContact information:North AmericaTrek Bicycle Corporation801 West Madison StreetWaterloo, WI 53594Tel: 800-313-8735EuropeBikeurope BVCeintuurbaan 2-20C3847 LG HarderwijkThe NetherlandsTel: +31 (0)33 45 09 060Statements of regulatory complianceFCC ComplianceRIDEtime Elite Computer – FCC ID: O4GRTELITE IC: 7666A-RTELITEDuo Trap S – FCC ID: O4GDUOTRAPS IC: 7666A-DUOTRAPSTransmission Frequency: 2.4GHzBluetooth: 2402MHz ~ 2480MHzANT+: 2457MHzBluetooth Max Power: